

### **Indhold i APK-sættet:**

2 skumstrimler

1 tube sekundlim

2 Factory luftfiltre med spændebånd

1 Factory gummitætning til luftfilterkasse

1 Factory Jet-kit

Nødvendigt værktøj: hobbykniv og hurtigfræser med sliberondeller (Dremel eller lignende)

### **Luftfilterkassens modifikation:**

1. Afmonterluftfilterkassens øverste del

2. Fjern luftfilter.

3. Isæt skumstrimler: Tag de medfølgende skumstrimler, og sæt dem i den udvendige formede rille sammen med en lille smule skum i hver af de 4 små udvendige huller.

4. Lim 20 mm skum i rillen fra ydersiden af luftfilterkassens øverste del. Trim overskydende skum væk.

5. Fjern "tragten" fra luftfilterkassens øverste del, skru de 4 skruer ud, der holder "tragten" inde i luftfilterkassen.

6. Inden i luftfilterkassen skal du løst installere de 2 Factory luftfiltre på luftindtagssnorklerne - vendende mod midten (se billede) for at kontrollere, om der er fri plads, og fjern derefter filtrene for at ændre luftfilterkassens øverste del så der er fri plads til de nye luftfiltre.

7. Skær/slib "mellemvæggen" væk for at give filtrene frihed. Skær også de 4 skrue afstandspinde væk. Det udvendige skum, du har påsat, forsegler de åbninger, der fremkommer, når du sliber "mellemvæggen" væk og afskærer de 4 skrue afstandspinde. Efterlad 6-9 mm af "mellemvæggens" højde for at der er noget der kan holde det udvendige skum

8. Rengør luftfilterkassen grundigt! Alt, hvad du "efterlader" i luftfilterkassen, vil ende i karburatorerne!

9. Installer slutteligt FACTORY-filtre og spændebånd, og gå til installationsinstruktionerne for jet-kittet.

10. Installer luftfilterkassens nederste del på karburatorerne.

11. Monter den medleverede Factory gummipakning på luftfilterkassens øverste del. Skru skrueerne gennem luftfilterkassens top og pakning. Skruehullerne i pakningen er lidt i undermål og holder derfor pakningen på plads.

Bemærk: Hvis luftfilterkassens øverste del er skæv, vil pakningen ikke kunne udgøre en egnet tætning mellem luftfilterkassens øverste og nederste del. Hvis det er tilfældet, kan man bruge det afmonterede luftfilter og klippe/skære det indvendigt ud og kun bruge omkredsen i stedet for den medleverede gummipakning.

12. Monter luftfilterkassens øverste del, med gummipakningen, på den nederste del.

